

各班冷氣操作及注意事項

★各班冷氣溫度設定不得低於 25 或 26 度(各班位置不同，日照不同，各班依狀況設定)。

★開機為先將卡片插入刷卡機，刷卡機螢幕出現金額，再開冷氣。

★**關機為先關掉冷氣，再將卡片取出。（很重要，務必配合）**

★請指派專人定期（各班使用頻率不同，請依各班狀況訂定，最長不超過四週）清洗濾網，可以達節能及延長冷氣壽命。

★各班教室通電及使用時間為週一至週五 8:00~21:00。

★卡機訊息所代表的意義

- 1.在 8:00 前，刷卡機螢幕全黑，代表尚未通電。
- 2.刷卡機螢幕出現”-----”，代表可正常使用。
- 3.插入冷氣卡後，刷卡機會出現金額，即可使用冷氣。
- 4.刷卡機螢幕出現” cool”，代表室溫太低，不能使用。
- 5.刷卡機螢幕出現” tClose”，代表已超過可以使用的時間。
- 6.刷卡機螢幕出現”ERR177”，代表冷氣卡晶片與刷卡機接觸不良，解決方式為插拔冷氣卡數次，或使用橡皮擦擦拭冷氣卡晶片（以去除晶片表面的氧化物）

