

廁所緊急求救鈴解除警鈴方式

三民樓靠近八德樓及四維樓靠近三民樓廁所



警報響起：橘鈕
會往下凹沉
警報解除：再按
一下，橘鈕會上
浮，如圖所示。

雙聖樓廁所（此類求救鈴常因潑水而有短路情形）



警報響起：橘鈕
會往下凹沉
警報解除：拔起
中間長方型，往
回推，使其橘、
白切齊，再裝回
去，即解除。（如
下圖所示）



警報響起，橘鈕會往
下凹沉



將橘鈕往後推，橘、
白切齊，再裝回去即
解除。

無障礙廁所



警報響起：紅色
旋鈕往下沉
警報解除：按壓
紅鈕並旋轉，紅
色旋鈕彈起後
解除。

其他廁所（尚未整修之廁所）



警報響起：紅鈕
往下沉
警報解除：需使
用鑰匙，各處室
主任有一把，解
除後紅鈕彈
起。

